Stabilisierungsflosse
5 mm Balsa

vorn

T
S
9
B

T
S
10
B

T
S
11
B

Höhenruder-Uebergangsrippe noch beplanken an den Rumpf kleben

1

2

3

4

20 x 25 mm Balsa

5

6

2 mm Balsa - Beplankung

7

8A

8

9

10

11

alle Rippen 2,5 mm Balsa

Weichholz

11

5 x 10 mm Balsaholme

10

9

3 mm Balsa

8A

8

5 mm Balsa

10 x 25 mm Nasenleiste

7

Negative V-Former
6 mm Sperrholz

6

Beplankung 2 mm Balsa

5

4

Im umrandeten Gebiet
Beplankung um
Klappendicke zurück-
versetzen.

3

2

6 x 10 mm
4 x 10 mm
3 x 10 mm

1,5 mm Balsabepl.

10 mm Balsa

Ruderhörner mit UHU-plus
oder Araldit einkleben.

14A

11

12

13

14

9

10

13
2 x aus 3 mm Balsa
1 x aus 15 mm Sperrh.
14A

14
3 mm Balsa

12
2 x aus 3 mm Balsa

10 mm

5 x 12 mm

5 x 10 mm (2)

Messingrohr 3 mm innen ø

10 x 10 mm Balsa

F. Meier D. Willoughby

FBE CRUSADER

F8·E *Crusader*